

Návod pro bezdrátovou klávesnici pro FBC200:

1) Vysílání signálu:

Vysílání signálu dvoukanálové bezdrátové klávesnice se provede stiskem správné kombinace číselného hesla a stisknutím tlačítka ◀ pro první kanál, nebo ▶ pro druhý kanál. Z výroby jsou nastaveny hesla **11** pro ◀ a **22** pro ▶.

Příklad:

Kód prvního kanálu se vyše postupným stiknutím:

11 ◀

2) Změna hesla:

Heslo k jednotlivým kanálům může mít až 8 číslic. **Hesla si změňte a dobře uschovejte!**

Příklad:

Nastavení nového hesla 5555 pro první kanál:

Stiskněte a držte tlačítko 0 a během držení krátce stiskněte ◀, pak 0 pusťte.
Nové heslo nastavte kombinací "staré heslo ◀ nové heslo ◀ nové heslo ◀", tedy:
0_◀_0 a pak 11◀5555◀5555◀

Nastavení nového hesla 6666 pro druhý kanál:

0_▶_0 a pak 22▶6666▶6666▶
