

FOGLIO SPECIFICHE MESSAGGI DISPLAY CENTRALI START

Abbreviazioni e loro significato.

"Er.01"	Errore overvolt
"Er.02"	Errore sovracorrente
"Er.03"	Tensione su circuito di potenza troppo bassa
"Er.04"	Consumo troppo alto a motore non in funzione
"Er.05"	Codice di accesso alle impostazioni errato
"Er.06"	Temperatura potenza sopra la soglia
"Er.07"	Errore encoder
"Er.08"	Test fotocellule fallito
"FBUS"	Centrale bloccata da funzionamento bussola (altra centrale in manovra)
"coS.2"	Ingresso Costa 2 non nello stato normale
"P.Fcc"	Posizione di automazione chiusa
"t25°"	Temperatura circuito di potenza
"P.RCH"	Posizione rall. chiude durante l'impostazione con encoder
"P.FIN"	Posizione inibizione fotocellula durante l'impostazione con encoder
"P.RAP"	Posizione rall. apre durante l'impostazione con encoder
"P.FCA"	Posizione finecorsa apre durante l'impostazione con encoder
"A.end"	Fine apprendimento posizioni durante l'impostazione con encoder
"EExx"	Contdown per la manovra di emergenza