

Návod pro zprovoznění Start S10:

Zapojení trať:

strana se dvěma vodiči
Svorka č. 29 černý, č. 30 černý

strana se třemi vodiči
Svorka č. 25 žlutý, č. 26 modrý – nastavení na napájení příslušenství 24V
(červený se zapojí místo žlutého pro napájení příslušenství 12V)

Napájení:

Svorka č. 27 je nula, č. 28 je fáze.

Ovládací tlačítka:

P1 – menu / OK
P2 - nahoru
P3 – dolů

P2 a P3 zároveň – zpět

Parametry:

Stiskem P1 se dostanete do menu, pomocí P2 nebo P3 najdete parametr „S“ a volbu potvrďte stisknutím P1. Dále nastavte tyto parametry:

S01->3

S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17->0

S21->1

(parametry S20->1 a S06,S22,S23->0 by měly být nastaveny již z výroby)

POZOR: L05 a L06 nenastavovat na nulu!

Pro opuštění menu vyberte parametr „E“.

Dálkové ovladače:

Najděte parametr „C“ a nejdříve vyberte C03, tím se vymaže paměť přijímače a můžete naučit dálkové ovladače. Pod parametrem C01 nastavujete první kanál (celkové otevření / zavření brány) a pod parametrem C02 druhý kanál (částečné otevření pro pěší). Po vybrání C01 nebo C02 stiskněte a podržte vybrané tlačítko na dálkovém ovladači. Úspěšné nahrání ovladače potvrdí nápis „Succ“ na displayi. Ovladače fungují po opuštění menu.

Zapojení motorů:

Motory připojujte na svorky č. 19 a 20 (M2), č. 21 a 22 (M1). Pokud neotevítá první křídlo to, které chcete, přepojte M1 za M2. Pokud motor zavírá místo otevírání, přepojte zapojení jeho svorek mezi sebou.

Pro jednokřídlovou bránu nastavte parametr S10.

Nastavení dráhy brány:

Pro vyhledání dráhy brány začínejte ze zavřené polohy a na řídicí jednotce vyberte parametr „R01“.

Zapojení fotobuněk:

Fotobuňky napájejte ze svorek č. 13 (-) a č. 14 (+), přijímač RX připojte ještě na svorky č. 13 a č. 8. Parametr S16 na hodnotu 1.