

# Návod pro bezdrátovou klávesnici KP2 výrobce TMT Automation



Pozn.: Baterie nejsou součástí balení, je třeba 2 ks AAA 1,5 V.

## 1) Popis funkcí a ovládání:

Zadání kódu se skládá z 5 číslic a potvrzení OK. První stisknuté tlačítko odpovídá funkci, druhé až páté jsou heslo a do 10 sekund je třeba potvrdit OK. Tlačítko C ruší operaci.

Funkce 1, 2 a 3 jsou první kanál (funkce pro jednu jednotku). Funkce 4 je pro druhý kanál (druhou jednotku/druhý ovladač).

### Základní nastavení z výroby:

**1111:** Stiskněte 1111 pro celkové otevírání brány (stejná funkce jako tlačítko A na ovladači)

**2111:** Stiskněte 2111 pro částečné otevírání brány (stejná funkce jako tlačítko B na ovladači)

**3111:** Stiskněte 3111 pro externí funkci jednotky (stejná funkce jako tlačítko C na ovladači)

**4222:** Stiskněte 4222 pro celkové otevírání brány. Tato funkce se hodí jako další kód pro otevírání brány, nebo jako jednorázový kód pro návštěvu.

Pozn. 1: Systém se zablokuje na 30 sekund, pokud bude během 30 sekund zadán 3x nesprávný kód.

Pozn. 2: Červená LED indikuje špatně zadaný kód.

Pozn. 3: Vysílané funkce odpovídají nastavení v řídicích jednotkách ovládaných zařízení.

## 2) Přihlášení klávesnice k pohonu

Stiskněte tlačítko RF na řídicí jednotce pohonu a zadejte kód 1111 + OK.

## 3) Změna hesla

**Krok 1:** Stiskněte tlačítko C na dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál a rozsvítí se červená/modrá LED

**Krok 2:** Stiskněte 1111 + OK, chcete-li změnit kód pro první kanál. Stiskněte 4222 + OK, chcete-li změnit kód pro druhý kanál. Dva zvukové signály a modrá LED potvrzují vstup do módu změny hesla. Pokud svítí červená LED, začněte znovu od Kroku 1.

**Krok 3:** Zadejte nový kód (4 číslice) + OK.

Dva zvukové signály a modrá LED potvrzují úspěšné zadání nového hesla. Pokud svítí červená LED, začněte znovu od Kroku 1.

**Krok 4:** Zadejte znovu nový kód (4 číslice) + OK pro ověření.

Dva zvukové signály a modrá LED potvrzují úspěšnou změnu hesla.

#### **4) Reset do továrního nastavení**

Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně klávesnice na dobu 5 sekund. Dlouhý zvukový signál potvrdí reset zařízení.

Frekvence: 433,92 MHz

Baterie: 2x AAA 1,5 V (není součástí balení)

Rozměry: 72 x 72 x 42 mm