

# Návod pro zprovoznění řídicí jednotky Start S11

## **Tlačíka:**

P1 – vstup do menu / do parametru / uložení

P2 – v menu nahoru

P3 – v menu dolů

P2+P3 současně – opuštění parametrů

Parametr E – opuštění menu

## **Parametry:**

Vyřazení koncových spínačů - S 11, S 12, S 13 a S 14 nastavit na 0.

Vyřazení vstupu STOP - S 15 nastavit na 0.

Vyřazení fotobuněk - S 16 a S 17 nastavit na 0

## **Vyhledání dráhy:**

V parametru zapněte R 01. Vyhledání dráhy je potřeba naučit ze zavřené polohy brány.

Pro motor Tethys je kondenzátor již v motoru, zapojte tedy:

Motor 1 na svorku č. 6 modrý, č. 7 hnědý, č. 8 černý

Motor 2 na svorku č. 9 modrý, č. 10 hnědý, č. 11 černý

(V případě otevírání směrem ven zaměňte na každém motoru fáze otevřít a zavřít, tedy hnědý a černý mezi sebou.)

## **Vymazání přijímače dálkových ovladačů (provést před prvním učením ovladačů)**

Parametr C 03

## **Naučení dálkového ovladače**

Parametr C 01 – stiskněte tlačítko ovladače zvolené pro celkové otevírání

Parametr C 02 – stiskněte tlačítko ovladače zvolené pro částečné otevírání pro pěší

## **Reset řídicí jednotky**

Parametr S18

## **Zapojení majáku svorky č. 4 a 5 (230 V).**

## **Zapojení fotobuněk PH5:**

Napájení fotobuněk (svorky č. 1 a 2 TX i RX) ze svorek č. 30 a 32 (12 VAC), rozpínací kontakt (svorky č. 4 a 5 na RX) na svorky č. 16 a 24. Pro povolení funkce fotobuněk nastavte parametr S 16 na hodnotu 1.