

Návod pro kódovou klávesnici

1) Zapojení klávesnice

Napájení: +12 V - Red Červená
GND - Black Černá

Výstup: COM - Purple Fialová
NC - Orange Oranžová
No - Blue Modrá

Exitní tlačítko: OPEN – Green Zelená
GND - Black Černá

2) Nastavení hlavního hesla

Hlavní kód je z výroby nastaven na 999999. Tento kód je pro administrátora, který bude uživatelům přiřazovat přístupové kódy atd., změňte si jej.

Nové hlavní heslo, např. 123456, zadáte takto:

*** hlavní kód # 0 nové heslo #nové heslo #**

3) Možnosti změny ovládání uživatele

Pouze karta	* hlavní kód #30 #
Karta + pin kód	* hlavní kód #31 #
Pouze pin kód	* hlavní kód #32 #

4) Nahrání karty a nebo klíčenky

***hlavní kód #1 načíst kartu #** (karty lze přidávat průběžně)

5) Nastavení přístupového kódu pro uživatele

Přístupový kód pro uživatele se zadává ve tvaru *** hlavní kód # 9 (4místný pin) #**
odemknutí klávesnice pin kódem (4místný pin) #

6) Nastavení doby sepnutí relé

*** hlavní kód #4 (0-99)**

7) Smazání karet nebo klíčenek

Smazání jedné karty:

*** hlavní kód #2 načíst kartu #**

Smazání všech karet:

*** hlavní kód #2 (0000) #**

8) Smazání pin kódu

Smazání všech pin kódů:

*** hlavní kód # 9 #**