

Nastavení funkcí (učení kódu a vymazání kódu)

1. pro ovládání řídicích jednotek pohonů

Monostabilní (vrací se do výchozí polohy) učení kódu RF dálkového ovládání Stiskněte tlačítko S2 rychle za sebou tolikrát podle počtu požadovaného relé poté jej uvolněte.

(Relé 1 1x stisknutí, relé 2 2x stisknutí, relé 3 3x stisknutí)

Modrá LED dioda blikne tolikrát podle toho počtu výběru relé po té bude trvale svítit.

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání. Modrá LED dioda bude blikat, pokud se učení kódu úspěšně provede, a relé také ozve se zvukový signál.

Pokud se učení kódu nezdaří, režim učení kódu se po 8 sekundách automaticky ukončí.

2. pro ovládání výkonových relé, např. pro osvětlení

Bistabilní učení (zůstává v nové poloze) kódu RF dálkového ovládání Stiskněte tlačítko S1 rychle za sebou tolikrát podle počtu požadovaného relé poté jej uvolněte.

(Relé 1 1x stisknutí, relé 2 2x stisknutí, relé 3 3x stisknutí)

Modrá LED dioda blikne tolikrát podle toho počtu výběru relé po té bude trvale svítit.

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání. Modrá LED dioda bude blikat, pokud se učení kódu úspěšně provede, a relé také ozve se zvukový signál.

Pokud se učení kódu nezdaří, režim učení kódu se po 8 sekundách automaticky ukončí.

3.

Vymazání kódu: dlouze stiskněte tlačítko S2 po dobu 8 sekund, modrá LED dioda se rozsvítí, podržením daného tlačítka na dálkovém ovladači jej smažete

4.

Resetujte zařízení - stiskněte a podržte tlačítko S1 na přijímači po dobu přibližně 10 sekund. Modrá LED dioda zabliká a potvrdí reset tlačítko uvolněte. Nyní je přijímač resetován.