

SMARTKEY02 – KLONOVACÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Návod k použití

Vymazání paměti dálkového ovládání

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka **A** a **B**, po dvou sekundách LED třikrát zabliká.
2. Uvolněte tlačítko **B** a poté jej rychle třikrát stiskněte a uvolněte (tlačítko **A** musí zůstat stále stisknuté). Po chvíli začne LED dioda rychle blikat.
3. Uvolněte obě tlačítka.



Kopírování signálu

Pro zahájení kopírování je nejprve nutné vymazat dříve uložené kódy tlačítek z dálkového ovladače (viz předchozí kapitola). Oba dálkové ovladače musí být **velmi blízko sebe** a musí mít funkční baterie.

1. Stiskněte tlačítko, které chcete kopírovat, na obou dálkových ovladačích a nastavujte je proti sobě z různých stran (přímo čelně, z boku krytu nebo ze spodní části krytu), dokud se signál nekopíruje. Pokud bylo tlačítko zkopírováno správně, LED dioda bude svítit nepřetržitě a nezhasne.
2. Stejný postup opakujte pro další tlačítka dálkového ovladače.

Specifikace

- Napětí: DC12V
- Provozní proud: 10mA
- Baterie: CR2032 (dodávaná)
- Frekvence: 433,92 MHz
- 4 programovatelné kanály

Poznámky a bezpečnostní opatření

- Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem.
- Přístroj neotvírejte, protože tím ztrácíte záruku.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.