

TKM-01 BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE PRO OVLÁDÁNÍ BRAN A VRAT (2 KANÁLY)

Návod k použití

Základní funkce

Klávesnice má programovací režim. Pokud po vstupu do něj nestisknete do 6 sekund žádné tlačítko, režim se automaticky ukončí. Stejně tak se zařízení vrátí do běžného režimu při nečinnosti.

Při zadání správného hesla v běžném režimu klávesnice vyšle RF signál po dobu přibližně 3 sekund. Pokud zadáte nesprávné heslo, systém zadání ignoruje.

Všechna hesla jsou čtyřmístná a v továrním nastavení jsou následující: **hlavní (master) heslo je 0000**, heslo **kanálu 1 je 1111** a heslo **kanálu 2 je 2222**.

Změna hlavního (master) hesla

Zadejte hlavní heslo a potvrďte tlačítkem *****. Ozve se dlouhé pípnutí. Poté zadejte **nové čtyřmístné heslo** a potvrďte tlačítkem **#**. Po potvrzení zazní pípnutí a nové heslo bude uloženo.

Změna hesla kanálu 1 nebo 2

Zadejte hlavní heslo a potvrďte tlačítkem *****. Zadejte **01 pro kanál 1** nebo **02 pro kanál 2** a potvrďte tlačítkem **#**. Zadejte **nové čtyřmístné heslo** a potvrďte tlačítkem **#**. Po pípnutí je nové heslo uloženo a klávesnice se vrátí do běžného režimu.

Spárování s pohonem nebo řídicí jednotkou

Uvedte pohon do režimu učení dálkového ovladače. Na klávesnici zadejte **čtyřmístné heslo příslušného kanálu** a potvrďte tlačítkem **#**. Pokud je postup správný, klávesnice odešle RF signál a zařízení se spáruje stejně jako při použití běžného ovladače. Ve výchozím nastavení odpovídá kanál 1 tlačítku 1 na ovladači a kanál 2 tlačítku 2.

Zjištění, ke kterému kanálu heslo patří

Zadejte hlavní heslo a potvrďte tlačítkem *****. Zadejte **86** a potvrďte tlačítkem **#**. Zadejte testované čtyřmístné heslo a potvrďte tlačítkem **#**. Jedno dlouhé pípnutí znamená kanál 1, dvě dlouhá pípnutí znamenají kanál 2. Krátké pípnutí znamená, že heslo neexistuje.

Zapnutí nebo vypnutí zvukové odezvy

Zadejte **hlavní heslo** a potvrďte tlačítkem *****. Zadejte **88** a potvrďte tlačítkem **#**. Po potvrzení se nastavení uloží a klávesnice se vrátí do běžného režimu.

Reset klávesnice

Sejměte kryt a vysuňte klávesnici. Na zadní straně stiskněte resetovací tlačítko pomocí špendlíku nebo podobného nástroje a podržte jej, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky. Po resetování je hlavní heslo nastaveno na **0000**, heslo **kanálu 1** na **1111** a heslo **kanálu 2** na **2222**.

