

YET2130 - multifrekvenční čtyřkanálový klonovací dálkový ovladač 280-868MHZ

Návod k použití

1. Kopírování pevného kódu (Fixed Code)

1. Podržte **3. tlačítko** a současně **3× stiskněte 2. tlačítko**.
2. Uvolněte obě tlačítka – červená LED začne blikat.
3. Přiložte původní ovladač asi **5 cm** od nového.
4. Stiskněte tlačítko na původním ovladači a vyčkejte na potvrzení (rychlé blikání LED).
5. Stiskněte na novém ovladači tlačítko, které chcete naprogramovat, a podržte jej, dokud LED nezhasne.
6. Kopírování je dokončeno.



2. Kopírování plovoucího kódu – jednoduchý (Rolling Simple)

1. Podržte **3. tlačítko** a současně **3× stiskněte 2. tlačítko**.
2. Uvolněte tlačítka.
3. Přiložte původní ovladač cca **5 cm** od nového.
4. Podržte tlačítko na původním ovladači, dokud LED nepotvrdí načtení.
5. Stiskněte tlačítko na novém ovladači, které chcete naprogramovat.
6. Pokud je potřeba, proveďte ještě **uložení do přijímače** podle návodu výrobce pohonu.

3. Kopírování plovoucího kódu – složitý (Rolling Complex)

1. Proveďte stejné kroky jako výše.
2. Poté přeneste do nového ovladače **SEED kód** původního ovladače (postup se liší podle značky – BFT, FAAC, Nice apod.).
3. Nakonec ovladač uložte do přijímače podle postupu výrobce.

Poznámky

- Pokud LED **3× blikne a zhasne**, operace byla úspěšná.
- Pokud LED svítí červeně nebo se chová jinak, postup opakujte.
- Ovladače označené **RCS** nebo **RCC** je nutné po naklonování ještě naprogramovat do přijímače.