

# NICE FLO2R-S a FLO4R-S

## Návod na zápis kódu ovladače pomocí již nahraného ovladače

Tento postup slouží k jednoduchému přidání nového dálkového ovladače bez nutnosti zásahu do řídicí jednotky. Programování probíhá pomocí již funkčního (původního) ovladače, který má kód uložený.

Důležité je, aby celé programování probíhalo v těsné blízkosti řídicí jednotky pohonu, jinak nemusí dojít ke správnému přenosu kódu.

### 1) Aktivace nového ovladače

Na novém dálkovém ovladači stiskněte a držte tlačítko, které chcete naprogramovat. Tlačítko držte přibližně 5 sekund, dokud nedojde k aktivaci režimu pro učení kódu.

### 2) Přenos kódu z původního ovladače

Na již funkčním (původním) ovladači stiskněte třikrát za sebou naprogramované tlačítko. Každý stisk by měl být delší, aby došlo ke správnému přenosu kódu do nového ovladače.

### 3) Uložení kódu do nového ovladače

Na novém ovladači následně jednou krátce stiskněte stejné tlačítko, které chcete používat. Tím dojde k uložení kódu a dokončení programování.

Po úspěšném naprogramování by měl nový ovladač plně ovládat zařízení stejně jako původní. Pokud se programování nepodaří napoprvé, doporučujeme postup zopakovat.

