

NICE FLO2R-S a FLO4R-S

Návod na zápis kódu ovladače pomocí již nahraného ovladače

Tento postup slouží k jednoduchému přidání nového dálkového ovladače bez nutnosti zásahu do řídicí jednotky. Programování probíhá pomocí již funkčního (původního) ovladače, který má kód uložený.

Důležité je, aby celé programování probíhalo v těsné blízkosti řídicí jednotky pohonu, jinak nedojde ke správnému přenosu kódu.

1) Aktivace nového ovladače

Na novém dálkovém ovladači stiskněte a držte tlačítko, které chcete naprogramovat. Tlačítko držte přibližně 5 sekund, dokud nedojde k aktivaci režimu pro učení kódu.

2) Přenos kódu z původního ovladače

Na již funkčním (původním) ovladači stiskněte třikrát za sebou naprogramované tlačítko. Každý stisk by měl být delší, aby došlo ke správnému přenosu kódu do nového ovladače.

3) Uložení kódu do nového ovladače

Na novém ovladači následně jednou krátce stiskněte stejné tlačítko, které chcete používat. Tím dojde k uložení kódu a dokončení programování.

Po úspěšném naprogramování by měl nový ovladač plně ovládat zařízení stejně jako původní.