

Zprovoznění Start S1:

Pro rolety a markýzy:

- 1) Proklemujte svorky 11, 12, 13 a 15.
- 2) Nastavte všechny DIPy OFF (dolů), jen DIP B 3 ON (nahoru). Tím je vypnuto automatické zavírání a nastavena funkce Step-by-Step na tlačítko na svorkách 11 a 14 (umí otevírat, zastavit i zavírat podle toho, kde právě je). Tovární nastavení je doba chodu 60 sekund.
- 3) Pro změnu doby chodu pusťte chod tlačítkem na svorkách 11 a 14 a ihned potom stiskněte poprvé tlačítko P1 na řídicí jednotce. Jakmile motor dojede na konec, stiskněte P1 podruhé, počkejte pár vteřin a stiskněte P1 potřetí. Motor dojede na druhý konec a tím je proces učení nastaven.
- 4) Pro reset nastavené doby chodu vypněte a znovu zapněte napájení, počkejte alespoň 5 sekund a poté držte tlačítko P1 tak dlouho, dokud LED nezačne blikat.