


AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO POSUVNÉ BRÁNY



*progettisti di tecnologia*  
technologicke projekty

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

IS23 Rev.02  
07/09/2010



**Serie H30**

CE


## INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

### POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍRUČKY PRO OBSLUHU INSTALACI A ÚDRŽBU

Tato příručka pro obsluhu a údržbu je nedílnou součástí výrobku a musí být předána jeho uživateli. Příručku pro instalaci a údržbu mějte uloženu na vhodném místě společně se všemi dalšími dokumenty tohoto zařízení.

**V ZÁJMU VLASTNÍ BEZPEČNOSTI** si důkladně přečtěte doporučení a výstrahy obsažené v této příručce. Jsou zde obsaženy důležité informace týkající se bezpečnosti během používání a údržby výrobku. Tyto informace jsou sestaveny tak, aby byly snadno srozumitelné bez ohledu na to, jestli má daná osoba nějaké zkušenosti s podobnými zařízeními nebo ne.

### SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PŘÍRUČCE

 Tento symbol upozorňuje na část textu, která se týká bezpečnosti osob nebo zamezení vzniku materiálních škod.

**#** Tento symbol upozorňuje na část textu, která se zabývá recyklací odpadu.

### NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE POTŘEBOVALI DALŠÍ INFORMACE NEBO PODPORU PŘI INSTALACI A PROVOZU TOHOTO VÝROBKU.

#### SPECIELNÍ VÝSTRAHY PRO UŽIVATELE

Tato příručka pro obsluhu a údržbu poskytuje uživateli důležité informace.

Řada speciálních výstrah upozorňuje uživatele na možná nebezpečí a doporučuje se jejich důkladné prostudování, aby nedocházelo k chybám v obsluze a údržbě.

#### PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Elektromechanický servopohon je součástí automatického systému pro řízení otevírání a zavírání bran a dveří. Tento systém umožňuje dálkové ovládání. Z důvodu správné funkce a bezpečnosti musí být udržován pouze kvalifikovanými osobami.


1x za 6 měsíců je třeba přezkontrolovat správnou funkci systému, bezpečnostní prvky, připojení ochranného vodiče a systém pro manuální uvolnění (s kompletním cyklem pohybu).

#### SEZNAM SPECIELNÍCH VÝSTRAH A UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:

Při práci na zařízení dbejte náležitě opatrnosti zejména v blízkosti pohyblivých částí a kovových závěsů, za které byste se mohli zachytit tělem nebo volnou částí oblečení. Pohybem zařízení by pak mohlo dojít k úrazu. Mějte na paměti, že tento servopohon je schopen vyvinout velkou mechanickou sílu, která může být zdrojem nebezpečí. Nevstupujte do prostoru brány, pokud se tato brána pohybuje. Vyčkejte, až se pohyb zastaví: Pohybující se části brány mohou způsobit úraz. Bránu ovládejte pouze, pokud máte dostatečný přehled o prostoru, ve kterém se posuv brány pohybuje. V tomto prostoru nesmí být žádné překážky, které by tomuto pohybu bránily. Nedovolte dětem ani zvířatům, aby se zdržovali v prostoru brány. Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky brány nebo s dálkovými ovladači. Pokud je brána v pohybu, nezastavujte ji mechanicky. Všichni uživatelé zařízení musí být s těmito výstrahami seznámeni. Pokud je to nutné, umístěte je na vhodném místě v blízkosti brány. V případě poruchy kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

**Serie H30**

## MANUÁLNÍ UVOLNĚNÍ A RUČNÍ OVLÁDÁNÍ



### MANUÁLNÍ UVOLNĚNÍ A RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Pro případ výpadku napětí nebo poruchy zařízení se seznámte s uvedenou procedurou manuálního uvolnění a ujistěte se, že o této možnosti vědí všichni jeho uživatelé.

**⚠** Pozor: Před provedením manuálního otevření nebo uvolnění odpojte zařízení od zdroje elektrické energie.

#### UVOLNĚNÍ A OVLÁDÁNÍ

Odsuňte kryt zámku dle bodu 1 předchozího obrázku. Do zámku vložte dodaný klíč a otočte s ním o 90° ve směru hodinových ručiček – viz bod 2 obrázku. Povytláhněte zajišťovací element (páčku) směrem k sobě, až se dostane do stabilní polohy – viz bod 3 stejného obrázku. Nyní je možné bránu manuálně zavírat nebo otevírat tahem nebo tlakem na posun.

#### NÁVRAT DO AUTOMATICKÉHO PROVOZU

**⚠** Pozor: Při ovládání uvolňovací páčky si počínejte opatrně, aby nedošlo k úrazu přiskřípnutím prstů, atd. Po dokončení operace páčku vraťte do původní (zavřené) polohy – viz bod 1. Klíčem otočte zpět o 90° proti směru hodinových ručiček, klíč vyjměte a nasuňte kryt zámku na zámek. Zapněte elektrický přívod.

#### DEMOTÁŽ A ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ

**#** Zařízení je sestaveno z komponentů, které nejsou přímo nebezpečné životnímu prostředí. Pokud je to možné, vytráďte jednotlivé materiály (hliník, ocel, elektrické části, atd.) a odevzdejte je ve sběrném místě.

Naše produkty jsou permanentně vylepšovány a inovovány. Mohou tedy nastat drobné odlišnosti ve vzhledu nebo funkcionalitě. Výrobce si z tohoto důvodu vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto návodu.

**Serie H30**

**Serie H30**

ROGER TECHNOLOGY  
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) • Italy  
Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024  
[info@rogertechnology.com](mailto:info@rogertechnology.com) • [www.rogertechnology.com](http://www.rogertechnology.com)