

## **Návod pro zprovoznění řídicí jednotky START S3XL:**

### **Zapojení:**

#### **1) Motor Roger Technology (H30, R30, G30)**

Barvy vodičů od motoru: MODRÝ je společný (svorka č. 5), ZELENÝ a ČERVENÝ jsou otevřít a zavřít (svorky č. 6 a 7, pokud máte pohon na pravé straně od brány, ČERVENÝ připojte na č. 6, nalevo od brány č. 7).

Koncové spínače připojte MODRÝ na svorku č. 9, HNĚDÝ a BÍLÝ na svorky č. 14 a 15 (pokud máte pohon na pravé straně od brány, HNĚDÝ připojte na č. 15, nalevo od brány č. 14).

KONDENZÁTOR připojte mezi červený a černý (svorky č. 6 a 7).  
Propojte svorky č. 22 a 23.

#### **2) Motory MIG, GIM a PUF**

Barvy vodičů od motoru: MODRÝ je společný (svorka č. 5), ČERNÝ a ČERVENÝ jsou otevřít a zavřít (svorky č. 6 a 7, pokud máte pohon na pravé straně od brány, ČERVENÝ připojte na č. 6, nalevo od brány č. 7).

Koncové spínače připojte MODRÝ na svorku č. 9, ČERVENÝ a BÍLÝ na svorky č. 14 a 15 (pokud máte pohon na pravé straně od brány, ČERVENÝ připojte na č. 14, nalevo od brány č. 15).

KONDENZÁTOR připojte mezi červený a černý (svorky č. 6 a 7).  
Propojte svorky č. 22 a 23.

### **Nastavení DIPů:**

Nastavte DIPy 2, 3, 4, 5 a 6 do pozice ON (nahoru) zbytek OFF.

### **Naučení dálkových ovladačů:**

Při první instalaci vymažte přijímač podržením tlačítka P na řídicí jednotce cca 5 vteřin, dokud signalizace LED nepotvrdí vymazání.

Stiskněte krátce tlačítka P na řídicí jednotce a poté dlouze podržte tlačítka na dálkovém ovladači. Tím naučíte 1. kanál a toto tlačítka bude otevírat celou bránu.

Stiskněte 2x krátce tlačítka P na řídicí jednotce a poté dlouze podržte druhé tlačítka na dálkovém ovladači. Tím naučíte 2. kanál a toto tlačítka bude otevírat bránu částečně (průchod pro pěší - PEDESTRIAN)

### **Naučení dráhy brány:**

Začíná se ze zavřené polohy. Přepněte DIP 1 do polohy ON (nahoru)

1) Stiskněte první tlačítko dálkového ovladače, brána se rozjede a nechte ji dojet až na konec, kde ji zastaví koncový spínač. Od doby, kdy je brána plně otevřená běží čas nastavení pauzy.

2) Opětovným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači ukončíte nastavování doby pauzy a brána se začne zavírat.

3) Těsně před zavřením brány stikněte tlačítko dálkového ovladače potřetí v místě, kde chcete aby brána zpomalila. Dojetím na koncový spínač brána zastaví.

Přepněte DIP 1 do polohy OFF.

\*Pro naučení dráhy částečného otevření je postup stejný, jen použijete druhé tlačítko dálkového ovladače a při otevření do požadované pohony jej stisknete.

### **Zprovoznění fotobuněk:**

Fotobuňky napájejte ze svorek č. 18 a 19. Příjímač fotobuněk připojte na svorky č. 9 a 13. U fotobuněk, kde je možnost vybrat typ kontaktu, vyberte NC. Nastavte DIP 6 do polohy OFF.

### **Zapojení lampy:**

#### **LEDková lampa (12/24 V)**

Lampu připojte na svorky č. 18 a 21 a propojte svorky 19 a 20.

#### **žárovková lampa (230 V)**

Lampu připojte na svorky č. 3 a 4. Pokud lampa nemá přerušovač a chcete aby blikala, připojte lampu na svorku č 3, propojte svorku č. 4 a 20, a svorku č. 21 připojte na druhou svorku lampy.

### **Zapojení atnény:**

Koaxiální kabel zapojte okolním stíněním do svorky č. 9 a střed do svorky č. 8.