



Tel.: +420 530 506 994

AZ Pohony
Křenová 19
602 00 Brno


<http://www.azpohony.cz>
<http://podpora.azpohony.cz>

Adresa provozovny: AZ Pohony s.r.o., Hrušovanská 24, Vojkovice u Brna, 667 01

Pohon Hermes - zprovoznění



- 1) Schéma typického zapojení
- 2) Zapojení motorů
- 3) Vyhledání dráhy
- 4) Naučení dálkových ovladačů
- 5) Zapojení fotobuněk

1) Schéma typického zapojení:



2) Zapojení motorů:


A) Otvírání směrem dovnitř:



B) Otvírání směrem ven:



Programování:




3) Vyhledání dráhy:

Pro vyhledání dráhy začněte z otevřené polohy křídel, motory zaaretujte a spusťte učení dráhy.

4) Naučení dálkových ovladačů:

Na řídicí jednotce zvolte sekvenci učení dálkového ovladače přes "Ich" a v době, kdy na jednotce svítí "Push" podržte tlačítko dálkového ovladače, kterým chcete bránu ovládat. Jednotka potvrdí zápis ovladače "OK" a ovladač bude fungovat po opuštění menu programování.

5) Zapojení fotobuněk:



Po připojení fotobuněk odstraňte klemu, která byla z výroby mezi svorkami "spol. vodič" a "fotob. pro zavření".