

nOLOGO

MODE

Carty



Seznam zpracování MODE
nového dálkového ovládání
CARTY-R BABY-R
když brána funguje

Dítě



REŽIM RYCHLE

Zpracování učení CARTY-R / BABY-R na přijímači bude automatické a rychlé:

- Přiblížte se k přijímači (normálně je přijímač zapojen do ovládacího panelu).

Stiskněte a podržte zkopírované tlačítko po dobu 10 sekund a uvolněte jej, jakmile LED začne blikat. • Kontrolka čekání zhasne a zkontrolujte správnou kopii CARTY-R / BABY-R

!!! VAROVÁNÍ: V případě, že s FAST MODE nemůžete uložit CARTY-R / BABY-R do přijímače, znamená to, že je přijímač zablokován. V tomto případě musíte nové dálkové ovladače zkopírovat ručně podle pokynů původního ovladače.



VSTUP DO REŽIMU

Proces učení CARTY-R / BABY-R je v přijímači okamžitý

- Přiblížte se k přijímači (normálně je přijímač zapojen do ovládacího panelu).

Zkontrolujte správnou funkci CARTY-R / BABY-R a dvakrát stiskněte tlačítko.




REŽIM MANUÁLNÍ
















Toto je ruční proces učení CARTY-R / BABY-R v přijímači:

- U těchto verzí dálkového ovládání je nutné dodržet kopírovací zpracování výrobce originálu dálkové ovládání.

LOGO	NÁZEV	MODE
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	MANUAL
ADYX	TE4433H MODRÁ, 433-HG BRAVO	FAST
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	FAST
ALLMATIC	HNĚDÁ, HNĚDÁ ČERVENÁ, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	FAST
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	ENTER
APERTO (Somm)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	MANUAL
APRIMATICKÁ	TR, TM4, TXM	FAST
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	MANUAL
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 STARÝ, 104250 ČERVENÝ, 104257, 104350, 654250	MANUAL
BALLAN	FM400, FM400E	MANUAL
BENINCA	NA. JÍT. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	FAST
BENINCA	IO	MANUAL
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	FAST
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PŘEDKÓD), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	FAST
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	MANUAL

LOGO	NÁZEV	MODE
KOMORNÍK LIFT MISTR MOTOROVÝ ZVEDÁK	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477	MANUAL
KOMORNÍK LIFT MISTR MOTOROVÝ ZVEDÁK	1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	MANUAL
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	MANUAL
CLEMSA	MASTERCODE MV	ENTER
DASPI	ZERO RC	MANUAL
SYSTÉM DEA	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	MANUAL
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	FAST
DOORHAN	VYSÍLAČ 4	MANUAL
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	MANUAL
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	MANUAL
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	FAST
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	ENTER
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	FAST
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	FAST
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	MANUAL

LOGO	NÁZEV	MODE
GÉNIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	
GÉNIUS	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 DŘEVO, AU1680, AU1680 DŘEVO, DOMINO	
JCM	NEO, DVOJČE	
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	
KBLUE	ETH-TEL01	
KLÍČ	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KRÁLOVSKÉ BRÁNY	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
OZNAČENÍ	SPYCO	
ŽIVOT	FIDO	
LINEÁRNÍ	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	

LOGO	NÁZEV	MODE
MOOVO	MT4G	
PĚKNÝ	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	
PĚKNÝ	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
NOLOGO	SMILE/SMART/BANDY... (HCS)	
NORTON	NEO, TXCD	
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504	
NOVOFERM	MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
PECCININ	TX MENBRANA	
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL **	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
ŽEBRO	LITHIO	
ROPER	NEO	
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	

LOGO	NÁZEV	MODE
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	FAST
MOŘE	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	MANUAL
SEAV	BUĎ ŠŤASTNÁ RS	MANUAL
SECULUX	NEO	FAST
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	MANUAL
SIMINOR	CVXNL, MITTO	FAST
SIMINOR	SIM433	MANUAL
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	MANUAL
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	MANUAL
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	MANUAL
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	FAST
TELCOMA	FM400E, FM400	MANUAL
TOR LIFT	TORMIT4	MANUAL
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	FAST
VDS	ECO-R, TRQ P	FAST