

Postup resetování modulu WiClavis je:

- Stiskněte tlačítko START na desce STARG8 po dobu 9s, dokud nezačnou blikat všechny LED
- Uvolněte tlačítko START
- Stiskněte tlačítko SET po dobu 4s a Set, Radio, Start LED budou blikat společně 4krát