





AZP0122 WI-FI IOT OVLADAČ ZÁKLADNÍ VERZE (4 RELÉ, 2 VSTUPY)

Nejprve se připojte k Wi-Fi síti, kterou modul sám vysílá. Síť je označena názvem **AZPCreas***** Po připojení se v telefonu načte stránka „Připojit k síti...“, kde zvolíte možnost **Konfigurace WiFi**. V dalším kroku vyberte Vaši domácí Wi-Fi síť, ke které chcete modul připojit, zadejte heslo a klikněte na **Uložit a restartovat**. Modul se restartuje a pokusí se připojit k síti. Stav připojení je indikován LED diodou. Pokud LED dioda bliká dvakrát s krátkým přerušením, modul je úspěšně připojen k Wi-Fi síti.



Načtěte webovou stránku iot.azpohony.eu. V případě, že nemáte registraci, nejprve ji proveďte. Po registraci se přihlaste a v pravém horním rohu otevřete menu, kde zvolíte možnost **Nové zařízení**. Do pole **ID zařízení** zadejte označení uvedené na Wi-Fi modulu (creas*****) a klikněte na **Registrovat**. Po úspěšném přidání zařízení zvolte v menu položku **Dostupná zařízení** a vyberte nový modul. Modul se přesune do sekce **Aktivní zařízení**, kde již můžete pomocí tlačítek přímo ovládat výstupy.

